

Esta computadora Chromebook es Propiedad del Distrito Escolar de McMinnville

Por favor cuide muy bien de este dispositivo. Los estudiantes son responsables por el cuidado general del Chromebook que se la escuelas les ha prestado. Los estudiantes con Chromebooks que estén descompuestos o no estén funcionando bien deben comunicarse con Apoyo Tecnológico al 503-565-5998 o completar este [formulario](https://bit.ly/3bo27aa) (https://bit.ly/3bo27aa). Este formulario también se puede encontrar en el sitio web de MSD.

Las computadoras Chromebooks propiedad del distrito nunca deben llevarse a un servicio de computadoras externo para ningún tipo de reparación o mantenimiento.

Precauciones Generales

- Los Chromebooks no se deben poner en superficies blandas o en el regazo durante su uso debido a un posible sobrecalentamiento. No debe haber comida ni bebida al lado del Chromebook.
- Los cables y dispositivos de almacenamiento (ejemplo, memoria USB) deben insertarse con cuidado en el puerto apropiado en los Chromebooks.
- Los Chromebooks no deben usarse o guardarse cerca de las mascotas.
- Los Chromebooks no deben usarse con el cable de alimentación enchufado cuando el cable puede ser un peligro de tropiezo.
- Nunca se deben poner cosas pesadas encima del Chromebook.
- Los Chromebooks nunca se le deben prestar a otro estudiante u otra persona durante el día escolar ni de otra manera.

Transportando Chromebooks

- Siempre transporte los Chromebooks con cuidado.
- Los estudiantes deben sostener los Chromebooks (tapa cerrada) con las dos manos si necesitan llevar el Chromebook.

- Nunca levante el Chromebook por la pantalla.
- Nunca cargue un Chromebook con la pantalla abierta.

Abriendo y Cerrando el Chromebook

- Abra y cierre el Chromebook solo cuando está sentado en una superficie plana, como una mesa o escritorio.
- No trate de abrir a la fuerza la pantalla más allá de su ángulo, ya que la pantalla se quebrará si se fuerza.
- Antes de cerrar la pantalla, asegúrese que no hay nada en el teclado para evitar el cierre completo del dispositivo. Los obstáculos en el teclado pueden causar que la pantalla se quiebre o las bisagras se dañen.
- Cierre la pantalla suavemente con las dos manos, una mano en cada esquina de la pantalla.

Cuidado de la Pantalla La pantalla del Chromebook se puede dañar si se somete a objetos pesados, mal trato, algunos solventes químicos y otros líquidos. Las pantallas son particularmente sensibles al daño por presión excesiva.

- No ejerza presión encima de un Chromebook cuando está cerrado.
- Asegúrese de que no haya nada en el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo: lápices, plumas o discos).
- Si es necesario, siga las instrucciones de limpieza en la próxima página.

Iniciando una sesión en Chromebook

Los Chromebooks requieren una cuenta de correo electrónico del Distrito Escolar de McMinnville para iniciar una sesión. Las direcciones de correo electrónico son el nombre del estudiante seguido de un punto y el apellido del estudiante. La contraseña será la identificación del estudiante de seis dígitos seguido de las iniciales del estudiante. La primera inicial es mayúscula.

Ejemplo: John Doe número de estudiante 123456 = john.doe@msd.k12.or.us con una contraseña de 123456Jd

Filtrando la Actividad del Estudiante

Por favor supervise la actividad en línea de su estudiante, ya que el Distrito Escolar de McMinnville no puede proporcionar filtros para Chromebooks mientras usa su conexión de internet en casa.

Las computadoras Chromebooks se deben regresar a la escuela de donde se sacaron prestadas una vez que las clases se reanuden en los salones.

5 Pasos para Limpiar y Desinfectar un Chromebook

Esta información está orientada a la prevención del COVID-19. **Las técnicas de limpieza que se describen a continuación se pueden usar para limpiar y desinfectar dispositivos en general**, como los Chromebooks compartidos al final del año escolar o durante la temporada de gripe. El mismo proceso también se puede usar para cualquier componente externo como el teclado, el ratón y hasta su teléfono.

Preparación: Va a necesitar toallitas desinfectante sin cloro o una solución de 50% de alcohol y 50% de agua destilada. El uso de alcohol de alta potencia puede dañar el recubrimiento que ayuda a mantener la pantalla sin manchas. También necesitará un par de paños de microfibra o [paños de limpieza que no suelte pelusa](#). Finalmente, una lata de aire comprimido es opcional si desea eliminar el polvo que pueda estar escondido en su Chromebook, pero este paso no es necesario para desinfectar.

Los limpiadores fuertes como el cloro o blanqueador **NUNCA** deben usarse en sus dispositivos electrónicos ya que también pueden dañar las pantallas y otras partes del Chromebook. También evite los cepillos o esponjas de limpieza rasposas que pudieran rayar la superficie del Chromebook (esto incluye MagicErasers).

Última precaución: **NUNCA** rocíe ninguna solución de limpieza directamente sobre su Chromebook o cualquier dispositivo electrónico. Siempre debe aplicar la solución de limpieza a un paño de microfibra y luego aplicarla al dispositivo para evitar que el líquido ingrese al dispositivo y cause daños. Con esas advertencias, comencemos a limpiar y desinfectar su Chromebook.

Procedimient

o

Paso 1 – Apague completamente el Chromebook.

Paso 2 – Desconecte todos los cables y componentes que están conectados al Chromebook. Esto le permitirá tener acceso y limpiar cada parte del dispositivo.

Paso 3 – Este paso es opcional. Utilice aire comprimido para remover pedazos más grandes de polvo o tierra que pudieran estar en su teclado o puertos. Cuando use el aire comprimido, sólo dele unas pocas ráfagas cortas y nunca ponga el bote boca abajo. Si tiene un paño de limpieza adicional, también puede humedecerlo ligeramente con agua corriente y limpiar el dispositivo durante este paso. Asegúrese que su paño solo esté húmedo exprimiendo el paño para quitar el exceso de agua.

Paso 4 – Utilice la toallita desinfectante o aplique una pequeña cantidad de solución de alcohol **al paño de limpieza** y limpie por completo toda el Chromebook, incluida la pantalla y alrededor de cada tecla del teclado. Use una pequeña cantidad de presión para remover cualquier huella o mancha de la pantalla, pero no demasiado ya que puede dañar la pantalla. Si no se siente cómodo usando la solución de limpieza en la pantalla, puede comprar [toallitas desinfectantes diseñadas específicamente para pantallas de LCD y computadoras portátiles](#).

Paso 5 – Después de que todo está seco, puede utilizar una microfibra para pulir la pantalla y remover lo opaco que pueda haberse quedado en la pantalla del proceso de desinfección.